

# Office Cleaner "DESINFECT" Wet & Dry

Twin sachet pre-saturated

C-2100-10 10 pc Blister packed C-2100-100 100 pc Bulk packed







EAN: 9003308321113

EAN: 9 00330832101 4

Disinfectant cleaning wipe (wet) for the plastic, glass and metal surfaces of computer equipment (PC housing, screens, printer, fax etc.). Before use, read the equipment manufacturer's cleaning information.

#### How to use:

- Switch off the equipment before starting to clean (remove mains plug) and allow it to cool down.
- Clean the surface and rub until dry, polished and free of streaks.
- Use biocides safely.

Always read the label and product information before use. Caution: Keep out of the reach of children. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label.

Do not empty into drains; dispose this material and its container at hazardous or special waste collection point. To disinfect, leave on for 1 minute, one cloth reaches for 30x30 cm.

The disinfected surface can be used again once dry. Do not use the product once its use-by date has expired.

#### **Technical Details:**

Description	Contents	Size in cm	Weight	Private Logo	Datasheet:
Sachet-packed single cloths wet/dry	each cloth 10 x14cm	Double Sachets 12 x 8	7,3 gr	from 30.000 Units	yes: www.green-clean.at
C-2100-10 in Blister Box	10 Sachet	13,9 x 16,2 x 4,3	100,8 gr		
Packaging				Shipping	Storage
C-2100-10	12 pc	42,5 x 20,0 x 17,5	1,38 kg	No reg.	No reg.
C-2100-100	100 pc	27,0 x 21,0 x 20,5	934 gr	Tariff Number	Chem. Reg.
Row on Pallet	12 x 12 max. 5 rows		16,56 kg	34029090	No reg.



# Office Cleaner "DESINFECT" Wet & Dry

Doppelsachet - vorgetränkt

C-2100-10 10 Stk. Blister C-2100-100 100 Stk. im Karton







EAN: 9003308321113

EAN: 9 00330832101 4

Desinfizierende Reinigungstücher für Kunststoff-, Glas- und Metalloberflächen von EDV-Geräten (PC-Gehäuse, Bildschirme, Drucker, Fax, ...). Vor Gebrauch unbedingt die Reinigungshinweise des Geräteherstellers beachten.

#### **Anwendungshinweis:**

- Bei der Reinigung muss Ihr Gerät ausgeschaltet (Netzstecker ziehen) und abgekühlt sein.
- Die Oberfläche zuerst mit dem Nasstuch reinigen und für streifenfreien Glanz mit dem Trockentuch polieren.
- Biozide sorgsam verwenden.

#### Achtung:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. Einwirkzeit für eine desinfizierende Wirkung: 1 Minute. Je nach Oberflächenstruktur reicht ein Tuch für 30 x 30 cm. Die desinfizierte Oberfläche kann nach dem Trocknen wieder benutzt werden. Das Produkt nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums nicht mehr verwenden.

### 100 g Desinfektionsflüssigkeit enthält:

0,25 g Alkylbenzyldimethylammoniumchlorid, 0,25 g Alkylethylbenzyldimethylammoniumchlorid, 0,25 g Didecyldimethylammoniumchlorid, Methylisothiazolinone, lodopropynyl Butylcarbamate, enthält weniger als 5 % kationische Tenside

## **Technische Beschreibung:**

Beschreibung	Inhalt	Maße in cm	Gewicht	Privates Logo	Datenblatt:
eingeschweißte Einzeltücher nass / trocken	je Tuch 10x14cm	Doppelsachet 12 x 8	7,3 gr	ab 30.000 Stk.	ja/abrufen: www.green-clean.at
C-2100-10 im Blister	10 Sachet	13,9 x 16,2 x 4,3	100 9 ar		
O1 PET	TO Sacriet	13,9 x 10,2 x 4,3	100,8 gr		
Verpackung				Versand	Lagerung
C-2100-10	12 Pkg.	42,5 x 20,0 x 17,5	1,38kg	keine Vo	keine Vo
C-2100-100	100 Stk.	27,0 x 21,0 x 20,5	934 gr	ZollPosnr.	ChemVo
Palette/Reihe	12 x 12	16,56 kg		34029090	keine Vo