

Office Cleaner “DESINFECT” + Silky Wipe

C-2130



EAN: 9003308321304

Disinfectant cleaning spray for the plastic, glass and metal surfaces of computer equipment (PC housing, screens, printer, fax etc.). Before use, read the equipment manufacturer's cleaning information.

How to use:

- Switch off the equipment before starting to clean (remove mains plug) and allow it to cool down.
- Spray the liquid onto the Silky-Wipe supplied from a short distance.
- Clean the surface and rub until dry, polished and free of streaks.
- Use biocides safely. Always read the label and product information before use.

Caution: Keep out of the reach of children.

In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label.

Do not empty into drains; dispose this material and its container at hazardous or special waste collection point. To disinfect, leave on for 1 minute. Use approximately 20ml/m² depending on the type of surface. The disinfected surface can be used again once dry. Do not use the product once its use-by date has expired.

Content:

- 200ml Pumpspray
- 1 x Silky Wipe 25x25 cm

Technical Details:

Description	Content	Size in cm	Weight	Private Logo
C-2130	200 ml 25x25 cm Silky Wipe	ø 5,5 x 14,8	251,1 gr	on request
Packaging				Tariff Number
Tray	3 pc	21,0 x 8,0 x 20,5	855,3 gr	34029090
Carton	12 pc	26,5 x 18,1 x 18,7	3,15 kg	
Pallet / Layer	192 pc		50,40 kg	

Office Cleaner "DESINFECT" + Silky Wipe

C-2130



EAN: 9003308321304

Desinfizierender Reinigungsspray für Kunststoff-, Glas- und Metalloberflächen von EDV-Geräten (PC-Gehäuse, Bildschirme, Drucker, Fax, ...).

Vor Gebrauch unbedingt die Reinigungshinweise des Geräteherstellers beachten.

Anwendungshinweis:

- Bei der Reinigung muss Ihr Gerät ausgeschaltet (Netzstecker ziehen) und abgekühlt sein.
- Das beiliegende Silky-Wipe aus geringem Abstand mit Flüssigkeit einsprühen.
- Anschließend die Oberfläche reinigen und für streifenfreien Glanz trocken reiben.
- Biozide sicher verwenden.

Achtung: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

Einwirkzeit für eine desinfizierende Wirkung:

1 Minute. Je nach Oberflächenstruktur ca. 20 ml/m² verwenden. Die desinfizierte Oberfläche kann nach dem Trocknen wiederbenutzt werden. Das Produkt nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums nicht mehr verwenden.

Inhalt:

- 200ml Pumpspray
- 1 x Silky Wipe 25x25 cm

100 g Desinfektionsflüssigkeit enthält:

0,25 g Alkylbenzoldimethylammoniumchlorid, 0,25 g Alkylethylbenzoldimethylammoniumchlorid, 0,25 g Didecyldimethylammoniumchlorid, Methylisothiazolinone, Iodopropynyl Butylcarbamate, enthält weniger als 5 % kationische Tenside

Technische Beschreibung:

Beschreibung	Inhalt	Maße in cm	Gewicht	Privates Logo
C-2130	200 ml 25x25 cm Silky Wipe	ø 5,5 x 14,8	251,1 gr	auf Anfrage.
Verpackung				ZollPosnr.
Kreuzhülle	3 Stk.	21,0 x 8,0 x 20,5	855,3 gr	34029090
Karton	12 Stk.	26,5 x 18,1 x 18,7	3,15 kg	
Palette / Lage	192 Stk.		50,40 kg	

Office Cleaner “DESINFECT” + Silky Wipe
